DANNYCO
PROFESSIONAL

Instructions / Mode d'emploi

dannyco.com

Model **YS-37C** (tripod) / Modèle **YS-37C** (trépied)
Model **YS-37-TRAYC** (tray) / Modèle **YS-37-TRAYC** (plateau)

Tripod closed / Trépied fermé



Lower base supports / Abaisser les supports de la base

STEP 1
ÉTAPE 1



Lower one by one the base supports **(6)** located at the bottom of the tripod

---

Abaisser un à un les supports de la base **(6)** situés au pied du trépied

Position the legs / Placer les pieds

STEP 2
ÉTAPE 2



- **A** Loosen the knob **(4)**
- **B** Pull out the legs **(5)**
- **C** Tighten the knob **(4)**

- **A** Desserrer le pommeau **(4)**
- **B** Tirer les pieds vers l'extérieur **(5)**
- **C** Serrer le pommeau **(4)**

Adjust the height / Ajuster la hauteur

STEP 3
ÉTAPE 3



- **A** Open the clip **(3)**
- **B** Move the pole **(2)** up to desired height
- **C** Close the clip **(3)**

- **A** Ouvrir la pince **(3)**
- **B** Monter le tube **(2)** à la hauteur désirée
- **C** Fermer la pince **(3)**

DANNYCO
PROFESSIONAL

Instructions / Mode d'emploi

dannyco.com

Model **YS-37C** (tripod) / Modèle **YS-37C** (trépied)
Model **YS-37-TRAYC** (tray) / Modèle **YS-37-TRAYC** (plateau)

Preparing to attach the tray / Se préparer à fixer le plateau



(8) Top of the tray facing up
Dessus du plateau face vers le haut

(9) Knob
Pommeau

Under the tray
Dessous du plateau

Attaching the tray / Fixer le plateau

STEP 4
ÉTAPE 4



A Ensure that the screw **(1)** on the mannequin holder assembly is tightened in clockwise direction

B Unscrew the mannequin holder assembly **(7)** and remove it

---

A S'assurer que la vis **(1)** de l'ensemble du support à marotte est serrée dans le sens des aiguilles d'une montre

B Dévisser l'ensemble du support à marotte **(7)** et l'enlever

Position the tray / Placer le plateau

STEP 5
ÉTAPE 5



A Insert the tray face up **(8)** onto the pole

B Tighten the knob **(9)** under the tray to secure the tray

A Insérer le plateau dans le tube, face vers le haut **(8)**

B Serrer le pommeau **(9)** sous le plateau pour fixer solidement ce dernier

Replace mannequin holder assembly
Replacer l'ensemble du support à marotte

STEP 6
ÉTAPE 6



Put the mannequin holder assembly **(7)** back on and tighten by turning it clockwise

---

Remettre l'ensemble du support à marotte **(7)** et le serrer en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Alternate method to attach the tray / Autre façon de fixer le plateau

Open clip **(3)** and separate pole **(2)** from the base. Insert tray onto the pole with top facing up **(8)**. Tighten knob **(9)** under the tray at desired height and reinsert pole **(2)** into the base. Close clip **(3)**.

Ouvrir la pince **(3)** et séparer le tube **(2)** de la base. Insérer le plateau dans le tube, face vers le haut **(8)**. Serrer le pommeau **(9)** au bas du plateau à la hauteur désirée et réinsérer le tube **(2)** dans la base. Fermer la pince **(3)**.